



**DARLINGTON**  
Borough Council

# Пожежна безпека та протипожежні двері





## Зміст

Які основні причини пожеж у побуті? .....	4
Пожежна безпека у вашому домі.....	5
Пожежна безпека в місцях загального користування .....	6
Що таке протипожежні двері? .....	6
Чому протипожежні двері важливі? .....	6
Легка перевірка протипожежних дверей, яку ви можете зробити.....	7
Що мені робити, якщо почалась пожежа? .....	8
Як з вами зв'язатися?.....	8





## Які основні причини пожеж у побуті?

Більшість пожеж починаються на території окремого об'єкта. Є багато речей, які можуть спричинити пожежу, але деякі з найпоширеніших:

- Електричні несправності, включаючи перевантажені розетки, пошкоджені кабелі.
- Сигарети, коли їх не гасять належним чином, або коли хтось, курячи з вікна, викидає недопалок, і він падає через відкрите вікно сусіда вниз.
- Різні сковороди.
- Свічки, коли їх залишають без нагляду.
- Літєві батареї (містяться в таких предметах, як електросамокати та електровелосипеди).
- Речі, залишені на зарядці без нагляду (ноутбуки, мобільні телефони).
- Залишені без нагляду вогнища, барбекю та багаття в саду.
- Газові або електричні обігрівачі, що залишилися без нагляду.
- Пошкоджені електроковдри.

# Пожежна безпека у вашому домі

Найкращий захист від вогню - це профілактика, ось кілька головних порад щодо пожежної безпеки у вашому домі:

- Переконайтеся, що ваші сигналізатори диму та чадного газу працюють, перевіряючи їх щотижня. Димові сигналізатори попередять усіх про пожежу, особливо коли всі сплять.
- Завжди вимикайте та відключайте прилади та електричні пристрої, коли вони не використовуються.
- Не залишайте працювати такі прилади, як сушильні машини, коли вас немає вдома.
- Переконайтеся, що пристрої заряджені безпечно - Ніколи не залишайте мобільні телефони або ноутбуки на зарядці під подушками або ковдрами.
- Перевіряйте, чи не пошкоджені електричні кабелі або штепсельні вилки.
- Переконайтеся, що штепсельні розетки та подовжувачі/адаптери не перевантажені.
- Переконайтеся, що ваші електроприлади не були відкликані виробником через проблеми з безпекою на <https://productrecall.campaign.gov.uk>.
- Тримайте сходові майданчики, сходи та коридори подалі від безладу та небезпеки спотикання, щоб ви могли легко врятуватися у разі пожежі.
- Якщо ви живете в квартирі, пам'ятайте, що більшість пожеж у багатоквартирних будинках починаються в самих квартирах, а не в місцях загального користування, тому важливо перевірити, чи двері у вашій квартирі в хорошому стані та чи правильно вони зачинені. Ніколи не знімайте внутрішні двері та не демонтуйте їх; переконайтеся, що вони закриті на ніч.
- Переконайтеся, що у вас є план як покинути будівлю, який знають усі.
- Переконайтеся, що ви знаєте, де зберігаються ключі від будь-яких головних дверей.
- Якщо ви живете в квартирі загального користування, обов'язково ознайомтеся з планом пожежної безпеки, який знаходиться в загальному коридорі, щоб ви знали схему будівлі, пожежні виходи та місце вашого евакуаційного пункту.

Ви можете домовитися про безкоштовний Візит стосовно Пожежної Безпеки Вдома або заповнити форму Візит стосовно Пожежної Безпеки Вдома через пожежно-рятувальну службу графства Дарем і Дарлінгтон (CDDFRS), зателефонувавши за номером **0345 2234221** (пн - пт 8.30 - 4.30) або онлайн за адресою <https://www.ddfire.gov.uk/free-home-fire-safety-visit>.

Ви також можете знайти більше інформації про пожежну безпеку в нашому буклеті «Пожежна безпека вдома» у вашому реєстраційному пакеті або за адресою <https://www.darlington.gov.uk/media/18629/fire-safety-in-the-home.pdf>.

Або ви можете отримати доступ до веб-сайту CDDFRS, щоб отримати багато додаткової інформації, включаючи легку для читання та низку інших мовних версій за адресою <https://www.ddfire.gov.uk/fire-safety-advice-leaflets>.



# Пожежна безпека в місцях загального користування

Як ваш орендодавець, ми маємо юридичний обов'язок організувати проведення оцінки пожежного ризику на місцях загального користування наших будівель і тримати її під контролем, але є кілька речей, які ви можете зробити, щоб допомогти:

- Не захламлюйте місця загального користування, які часто утворюють шлях евакуації при пожежі для інших.
- Не підпирайте відкриті протипожежні двері в місцях загального користування.
- Не захламлюйте сходи, коридори та сходові майданчики особистими речами або речами, які можуть легко загорітися або о які можна спіткнутися, такими як штучні квіти, сітки, горщики для рослин та килимки біля дверей.
- Не зберігайте дитячі візочки, велосипеди або самокати в місцях загального користування без нашого дозволу. Ви не отримаєте дозвіл, якщо пожежна безпека блоку буде поставлена під загрозу.
- Якщо ви бачите в місцях загального користування щось, що там не належить, видаліть це або скажіть нам, і ми організуємо видалення.
- Не зберігайте легкозаймисті матеріали в загальних шафах.
- Переконайтеся, що ви поклали все сміття в передбачені для цього баки - не залишайте його лежати в інших місцях, оскільки це може легко спалахнути.

## Що таке протипожежні двері?

Протипожежні двері гарантують, що в разі виникнення пожежі їх можна буде утримувати в «відсіку». Це утримує вогонь і дим у пастці протягом певного періоду, даючи вам час, щоб вибратися та полегшити боротьбу з вогнем.

Вони призначені для автоматичного закриття позаду вас у разі пожежі, стримуючи полум'я та зупиняючи поширення вогню та токсичного диму на шляхи евакуації, коридори та інші квартири в будівлі.

Протипожежні двері є законодавчою вимогою для квартир, які виходять на місця загального користування, спільні з іншими орендарями. Це необхідно для того, щоб забезпечити захист важливих шляхів евакуації у разі виникнення пожежі.

До дверей буде прикріплений пристрій, що самозакривається, а край дверей або дверна коробка матимуть смужки, які розбухають при нагріванні, герметизуючи будь-які невеликі щілини в разі пожежі. Вони також можуть мати ущільнювачі холодного диму.

## Чому протипожежні двері важливі?

Важливо, щоб протипожежні двері та їх самодоводчики працювали належним чином, оскільки вони забезпечують захист, обмежуючи поширення диму та вогню в місцях загального користування, а також шляхи евакуації. Але ущільнювачі дверцят і пристрої, що самозачиняються, ефективно працюють лише в тому випадку, якщо ви повністю закриваєте двері щоразу, коли ви їх використовуєте.

Якщо протипожежні двері вашої квартири не зачиняються повністю щоразу, коли ви ними користуєтеся, або у вас виникли проблеми з пристроєм самодоводки, ви повинні негайно повідомити нас про це. Ми приїдемо і відрегулюємо ваші двері, щоб переконатися, що вони зачиняються належним чином.



## Легка перевірка протипожежних дверей, яку ви можете зробити

Усі протипожежні двері/пристрої, що самозачиняються, слід регулярно перевіряти та обслуговувати, щоб переконатися, що вони працюють належним чином. Ви можете допомогти нам забезпечити вашу безпеку та безпеку ваших сусідів:

- Перевіряючи, чи двері до вашої квартири щоразу надійно зачиняються.
- Повідомляючи нам, якщо будь-яка частина ваших дверей, дверної коробки або самозачинного пристрою буде пошкоджена.
- Повідомляючи нам, якщо будь-який з протипожежних/димових ущільнювачів або щіток відсутній або ослаблений.
- Повідомляючи нам, якщо ваші двері не закриваються повністю кожного разу. Ми налаштуємо двері чи доводчик.
- Повідомляючи нам, якщо будь-який із димових ущільнювачів або щіток відсутній або ослаблений на вашій поштової скриньці.
- Повідомляючи нам, якщо протипожежні двері в коридорах вашого будинку не працюють належним чином (наприклад, зламане закриття дверей, двері не повністю зачиняються, пошкоджена дверна рама/розбите скло)

## Вам забороняється

- Видаляти усі «димові ущільнювачі» або «димові щітки», які є частиною дверей або дверної коробки.
- Знімати або від'єднувати будь-який пристрій, що самозакривається, який прикріплений до дверей.
- Вносити будь-які зміни в будь-які протипожежні двері або раму, які можуть знизити їх вогнестійкість. Сюди входить фарбування дверей або коробки.
- Просвердлювати будь-які отвори в плоских дверях, щоб вони підходили до будь-яких дверних меблів, наприклад, дверних дзвінків або камер.
- Підпирати або демонтувати будь-які протипожежні двері.



# Що мені робити, якщо почалась пожежа?

- Зателефонуйте за номером **999** , як тільки вийдете з будівлі.
- Зберігайте спокій і дійте швидко, якщо це безпечно, покиньте свій дім якомога швидше.
- Якщо діє політика «залишайся на місці» або вам небезпечно виходити з дому, залишайтеся вдома, тримайте вхідні двері зачиненими, але будьте готові вийти, коли це буде вказано.
- Не витрачайте час на розслідування того, що сталося, або на збір цінних речей під час виходу.
- Якщо є дим, тримайтеся низько там, де повітря чистіше.
- Перед тим, як відкрити двері, перевірте, чи тепла вона, якщо так, не відкривайте її - вогонь, швидше за все, буде з іншого боку.
- Прямуйте до місця збору евакуації з будівлі (це зазначено у вашому плані пожежої безпеки), щоб пожежно-рятувальні служби знали, де шукати людей.
- Повідомте нам про будь-які пошкодження за номером **01325 405333**.

## Як з вами зв'язатися?

Ви можете дізнатися більше інформації в нашому буклеті «Пожежна безпека вдома», а також зв'язатися з нами для отримання додаткової інформації або повідомити про будь-які проблеми:

- Зайшовши до облікового запису [Darlington Home Online](#).
- Надіславши електронний лист на [housing@darlington.gov.uk](mailto:housing@darlington.gov.uk).
- Подзвонивши нам на **01325 405333**.

